

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil radio-piloté à projection particulièrement pratique. Il vous indique de façon fiable l'heure, la date, la phase lunaire et la température, mais sert aussi de réveil et projette l'heure sur la surface voulue.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Réveil radio-piloté à projection
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :

2 piles de type AAA ou un adaptateur secteur (4,5 V, 200 mA)

## Caractéristiques du produit

- Horloge radio-pilotée via signal DCF-77
- Affichage de l'heure en mode 12 et 24 heures
- Réglage manuel de l'heure
- Fuseau horaire réglable, de -12 à +12 heures
- Fonction calendrier jusqu'en 2054
- Date et jour de la semaine en sept langues (français, anglais, allemand, italien, danois, hollandais, espagnol)
- Affichage de la phase lunaire
- Réveil avec fonction sommeil
- Thermomètre : plage de mesure de -9,9 °C à 59,9 °C
- Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Possibilité de projection de l'heure

## Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du réveil. Insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Refermez le compartiment à piles.



### NOTE:

*L'horloge recherche le signal tout de suite après l'insertion des piles. Le symbole d'une antenne clignote alors à l'écran. Ceci peut durer quelques minutes.*

## Régler manuellement l'horloge (si aucun signal radio n'est capté)

- Appuyez sur la touche MODE pendant quelques secondes. "24 Hr" clignote à l'écran.
- Utilisez les touches UP et DOWN pour choisir le mode voulu (12 ou 24 heures). Appuyez à nouveau sur la touche MODE.
- L'affichage "00" clignote à l'écran. Utilisez les touches UP ou DOWN pour choisir le fuseau horaire de -12 à +12. Pour la France, la Belgique et le Luxembourg, utilisez le fuseau horaire 00. Appuyez ensuite sur la touche MODE.
- L'affichage de l'heure clignote. Réglez la bonne heure avec les touches UP ou DOWN. Appuyez ensuite sur la touche MODE.
- L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche MODE.
- L'affichage de l'année clignote. Réglez l'année avec les touches UP et DOWN. Appuyez ensuite sur la touche MODE.
- L'affichage du mois clignote. Réglez le mois avec les touches UP et DOWN. Confirmez en appuyant une fois de plus sur la touche MODE.
- L'affichage du jour clignote. Réglez le jour avec les touches UP et DOWN. Appuyez ensuite sur la touche MODE.
- La sélection de la langue pour l'affichage du jour de la semaine clignote. Utilisez les touches UP ou DOWN pour choisir la langue.
- Appuyez sur la touche MODE pour confirmer les réglages et quitter le menu.



### NOTE:


*Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant trente secondes, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode affichage de l'heure.*

## Affichage de la température

Pendant l'affichage normal, appuyez sur la touche DOWN pour faire basculer l'unité de mesure des températures entre degrés Celsius et Fahrenheit.

## Régler le réveil

1. Appuyez sur la touche ALARM pendant deux secondes.
2. L'affichage de l'heure clignote. Utilisez les touches UP et DOWN pour régler les heures puis appuyez sur la touche ALARM.
3. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches UP et DOWN puis appuyez à nouveau sur la touche ALARM pour confirmer la saisie et terminer le réglage de l'heure de réveil.
4. Pour activer ou désactiver le réveil, appuyez sur la touche

ALARM. Si le réveil est allumé, le symbole  s'affiche à l'écran.




### NOTE:

*Le réveil sonne pendant deux minutes et devient de plus en plus fort si vous n'appuyez sur aucune touche pour le couper. L'alarme sonne de nouveau après 24 heures.*

## Régler la fonction sommeil

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour repousser l'alarme

de cinq minutes pendant qu'elle sonne. Le symbole  s'affiche à l'écran si la fonction sommeil est active. La fonction sommeil s'éteint avec n'importe quelle touche.

## Utiliser la fonction de projection

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour activer le rétroéclairage de l'écran et la projection pendant 5 secondes. La projection de l'heure est active en permanence si le réveil est alimenté par un adaptateur secteur supplémentaire.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-7081 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
07.08.2015